


# はじめにお読みください

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

## 本製品の特長

本製品はハードディスクと同様にパソコンに接続し、データを保存できます。  
また、本製品には、Windows用のメールソフトウェア「Thunderbird」やWebブラウザ「Firefox」が収録されています。Thunderbirdの設定や受信メール、Firefoxの設定やブックマーク（お気に入りページ）は、本製品内に保存されますので、自分のパソコンだけでなく友達のパソコンなどでもメールの送受信やお気に入りのホームページを閲覧することができます。

- ※メールの送受信やホームページを閲覧する場合は、インターネットに接続されたパソコンに接続する必要があります。
- ※Mac OSをお使いの場合は、Thunderbirdでのメールの送受信やFirefoxでのホームページ閲覧に対応しておりません。あらかじめご了承ください。



## 仕様

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)をご参照ください。

- インターフェース：USB 2.0/1.1
- コネクタ：USBシリーズAコネクタ
- 転送速度（理論値）：最大480Mbps（60MByte/sec）
- 動作電圧：5.0V±5%
- 消費電流：最大250mA
- 動作環境：温度0～40℃、湿度20～80%（無結露）
- 対応OS：Windows Vista/XP/2000、Mac OS X 10.3以降

※パソコン本体にUSBポート（タイプA）が装備されていない場合は、別売の弊社製USBインターフェースを取り付けてください。


※OSが表示するディスク容量は、実際のディスク容量と異なることがあります。

※本製品をUSB2.0で規定されているHSモード（最大転送速度480Mbps）で使用するには、弊社製USB2.0インターフェース（またはUSB2.0に対応したパソコン本体）が必要です。

## パッケージ内容

パッケージには以下のものが梱包されています。万一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品の形状はイラストと異なることがあります。

- シリコンハードディスク（本製品）・・・・・・・・・・・・・1台



- はじめにお読みください(本書)・・・・・・・・・・・・・1枚

※本製品の保証書は本紙に印刷されています。修理の際は必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒に送ってください。

※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

## 画面で見るマニュアルの読み方

画面で見るマニュアルには、付属ソフトウェアの概要（Windows用）やフォーマット方法など、本紙に記載されていないことが記載されています。本紙とあわせて必ずお読みください。

### ■Windowsの場合

- 1 本製品をパソコンに接続します。
- 2 コンピュータ（マイコンピュータ）にある本製品のアイコンを右クリックし、【モバイルランチャーの起動】を選択します。
- 3 タスクトレイのアイコンをクリックし、【簡単セットアップ】を選択します。  
Windows Vistaをお使いの場合、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されることがあります。その場合は、【続行】をクリックしてください。
- 4 簡単セットアップが起動しますので、表示したいマニュアルを選択して、【開始】をクリックします。

※画面で見るマニュアル(PDFファイル)を読むには、Acrobat ReaderまたはAdobe Readerがインストールされている必要があります。インストールされていない場合や、画面で見るマニュアルを正常に表示できない場合は、手順4の画面から「Adobe Readerのインストール」を選択してAdobe Readerをインストールしてください。  
※Acrobat ReaderまたはAdobe Readerの使いかたは、ヘルプを参照してください。  
※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

### ■Macintoshの場合

以下のホームページに掲載されているマニュアルを参照してください。

<http://buffalo.jp/download/manual/s/shdume.html>


## パソコンに接続する

本製品を使用する場合は、パソコンに接続してください。接続後は、ハードディスクと同じようにデータを保存できます。

- 1 パソコンの電源をONにします。
- 2 パソコンのUSBポートを確認します。
- 3 本製品をパソコンのUSBポートに接続します。

### Windowsをお使いの方へ

- 本製品をパソコンに接続したときに「今すぐ再起動しますか？」と表示されることがあります。その場合は、【いいえ】をクリックして画面を閉じてください。
- Windows Vista/XPの場合、下の画面が表示されることがあります。その場合は、【×】や【キャンセル】をクリックして画面を閉じてください。



- 4GB以上の大容量ファイルを保存される場合は、画面で見るマニュアルを参照してNTFS形式でフォーマットしてください。本製品は、出荷時にFAT32形式でフォーマットされていますので、4GB以上のファイルは保存できません（FAT32形式の制限です）。なお、NTFS形式でフォーマットすると、Macintoshでは認識できません。本製品をMacintoshでも使用される場合は、そのまま（FAT32形式）ご使用ください。

### Mac OS X 10.4以降をお使いの方へ

4GB以上の大容量ファイルを保存される場合は、画面で見るマニュアルを参照してMac OS拡張形式で初期化してください。本製品は出荷時にFAT32形式でフォーマットされていますので、4GB以上のファイルは保存できません（FAT32形式の制限です）。なお、Mac OS拡張形式でフォーマットすると、Windowsでは認識できません。本製品をWindowsでも使用される場合は、そのまま（FAT32形式）ご使用ください。

## 転送速度を最適化する (Windows のみ)

本製品には、転送速度を最適化させるTurboUSB機能があります。本製品への書き込み速度や読み込み速度も最適化されますので、有効にすることをお勧めします。  
以下の手順で有効にしてください。

- 1 本製品をパソコンに接続します。
- 2 コンピュータ（マイコンピュータ）にある本製品のアイコンを右クリックし、【モバイルランチャーの起動】を選択します。
- 3 タスクトレイのアイコンをクリックし、【簡単セットアップ】を選択します。  
Windows Vistaをお使いの場合、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されることがあります。その場合は、【続行】をクリックしてください。
- 4 簡単セットアップが起動しますので、【TurboUSBを有効にする】を選択して、【開始】をクリックします。

以降は、画面の指示に従って有効にしてください。なお、TurboUSBについては、画面で見るマニュアルにも記載されています。本紙とあわせてご参照ください。

### 本製品について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

### 受信障害について

ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われる場合は、パソコンの電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ることで、ラジオやテレビなどが正常に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。

- ・本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる
- ・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる

### Mac OS X 10.3をお使いの方へ（初めてご使用されるときのみ）

本製品は、そのままでは使用できません。以下の手順で必ず初期化してください。

- 1 デスクトップの [Macintosh HD] をダブルクリックします。
- 2 [アプリケーション] フォルダの [ユーティリティ] フォルダを開きます。
- 3 [ディスクユーティリティ] をダブルクリックします。
- 4 ①本製品をクリックします。  
②[パーティション] をクリックします。  
③フォーマットに [Mac OS 拡張] を選択します。  
④[パーティション] をクリックします。  
※ 画面は、お使いのパソコンによって異なる場合があります。
- 5 [パーティション] をクリックします。

初期化が始まりますので、完了するまでお待ちください。

### チェック

本製品のアイコンが追加されているか確認してください。

#### ■Windowsの場合



コンピュータ(マイコンピュータ)に以下のアイコンが追加されます。  
アイコンが追加されていない場合は、正しく接続されているか確認してください



#### ■Macintoshの場合

デスクトップに のアイコンが追加されます。

アイコンが追加されていない場合は、正しく接続されているか確認してください

## 取り外しかた

### パソコンの電源がOFFのとき

そのままパソコンから本製品を取り外してください。

### パソコンの電源がONのとき

使用しているOSによって、取り外しかたが異なります。次の手順で取り外してください。

※手順を守らないで取り外すと、本製品や記録されたデータが破損する恐れがあります。

### ■Windows

- 1 タスクトレイのアイコンをクリックします。  
※ が表示されていない場合は、アイコン（ のいずれか）をクリックします。
- 2 [本製品を取り外す]を選択します。

※アイコン（ のいずれか）をクリックしたときは、次の項目をクリックします。  
Windows Vista.....【USB 大容量記憶装置 - ドライブ(X)を安全に取り外します】  
Windows XP.....【USB大容量記憶装置デバイス - ドライブ(X)を安全に取り外します】  
Windows 2000.....【USB大容量記憶装置デバイス - ドライブ(X)を停止します】  
下線部Xは、本製品に割り当てられているドライブ名が表示されます。ユニットドライブ名は製品によって異なります。

以降は、画面の指示に従って本製品を取り外します。

※上記の手順で取り外せない場合は、パソコンの電源をOFFにしてから本製品を取り外してください。

### ■Macintosh

- 1 デスクトップにある本製品のアイコン をゴミ箱にドラッグ&ドロップします。
  - 2 本製品をパソコンから取り外します。
- 以上で完了です。

### 保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された事項に同意する場合は保証契約を取り付けさせていただきます。その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社に返品していただきます。なお、この約款により、お客様の返品権の範囲が限定されるものではありません。

#### 第1条（定義）

- 1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
- 2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
- 3 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で当該故障箇所の修理を行います。
- 4 この約款において、「無償修理」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することになります。
- 5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であっても、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を預かって弊社が行う当該故障箇所の修理をいいます。
- 6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分のみは、付属品および部品などとは含まれません。

#### 第2条（無償保証）

- 1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
- 2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
- 3 ご依頼頂いた保証書が、製造番号と製品シリアル番号等の重要事項が未記入または修正されていることにより、偽造されたいのある場合、または製品に表示されるシリアル番号等の重要事項が消失、削除、もしくは改ざんされている場合。
- 4 販売店様で保証書にご購入日の証明がされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類（レシートなど）が添付されていない場合。
- 5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合は、無償保証の対象外となります。
- 6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
- 7 火災、地震、雷害、風水害、その他天災地変、または、異常電圧などの外部的原因により、故障または破損した場合。
- 8 消耗部品が自然劣耗または自然劣化し、消耗部品を取り替える場合。
- 9 前各号に掲げる場合は、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

#### 第3条（修理）

- 1 この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件にすべて適用します。
- 2 修理のご依頼時には製品を弊社修理センターにご送付ください。修理センターについては各製品添付のマニュアル（電子マニュアルを含みます）またはパッケージをご確認ください。尚、送付は送料負担とさせていただきます。また、ご送付時には保証書と保証書に添付されている保証書が、製造番号と製品シリアル番号等の重要事項が未記入または修正されていることにより、偽造されたいのある場合、または製品に表示されるシリアル番号等の重要事項が消失、削除、もしくは改ざんされている場合、または修理費用が製品価格を上回る場合は、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と同等のものとより対応させていただきます。
- 3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容及び、ディスクもしくは製品を交換する場合は当該ディスクもしくはメディアをフォーマットする場合もございます。修理の際、弊社が記録またはデータについてバックアップを作成いたします。また、弊社が当該データの複製、消失などにつき、一切の責任を負いません。
- 4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適切な処理処分させていただきます。修理をご依頼されたお客様が旧部品または旧製品等についても、弊社にて適切な処理処分させていただきます。修理をご依頼されたお客様から旧部品または旧製品等を返送いたします。但し、部品の性質上ご返送できない場合もございます。

#### 第4条（免責事項）

- 1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合は、賠償、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の使用に限り、免責といたします。
- 2 お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償に当該瑕疵を修理したまたは瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責任は任じません。
- 3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記録されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

#### 第5条（有効期間）

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。




# Windows 用ソフトウェア(メール、Web ブラウザなど)の使いかた

Windowsをお使いの場合、本製品に収録されたモバイルランチャーを起動して、ThunderbirdやFirefoxの起動、ユーティリティのインストールなどを行えます。

※付属ソフトウェアの概要は、画面で見るマニュアルをご覧ください。画面で見るマニュアルは、モバイルランチャーから起動できる「簡単セットアップ」で表示できます。

① 本製品をパソコンに接続します。



③ タスクトレイにあるアイコンをクリックします。



④ 起動したいソフトウェアを選択します。

## Firefox

インターネットのホームページを見るためのWebブラウザです。よく見るページをブックマークに設定しておくと、簡単にそのページを見ることができます。

## 簡単セットアップ


付属ソフトウェアのインストールや画面で見るマニュアルの表示ができます。

## 製品を取り外す

本製品をパソコンから取り外すときにクリックします。

## 終了

ソフトを終了します。



## Thunderbird

メールソフトウェアです。アカウントの設定や受信メールなどを本製品に保存するため、本製品をインターネットの接続されたパソコンに接続すれば、いつでもメールを確認できます。自宅や仕事先など場所を選ばず使用できます。

## 設定を変更する

メニューの設定を変更することができます。

## このソフトについて

ソフトウェアのバージョンを表示します。

## 本製品内のデータを削除・変更しないでください。

本製品のハードディスク内にある「DATA」フォルダ、「APP」フォルダ、「BUFFALO」フォルダ、「Autorun.inf」、「MobileLaunch.exe」、「MobileLaunch.ini」、「Melblock.vxd」を削除・変更しないでください。このフォルダやファイルには、FirefoxやThunderbirdのデータやソフトウェアのインストールファイルが保存されています。削除・変更した場合、データを読み出せなくなる場合がありますのでご注意ください。フォーマットする場合は、あらかじめパソコンなどにバックアップしてください。もし、削除してしまった場合は、弊社ホームページ (<http://buffalo.jp/download/driver/hd/shd-ume.html>) の手順で出荷時状態に戻すことができます。

# Firefox、Thunderbirdの注意

FirefoxやThunderbirdを使用する際は、以下のことにご注意ください。

●本製品内の「APP」フォルダ、「DATA」フォルダ、「BUFFALO」フォルダ、「Autorun.inf」、「MobileLaunch.exe」、「MobileLaunch.ini」、「Melblock.vxd」を削除しないでください。

FirefoxやThunderbirdを使用するために必要なファイルが保存されています。また、設定ファイルや受信メールなどもこの場所に保存されます。削除してしまうと、FirefoxやThunderbirdを起動できないばかりか、設定した内容や受信メールも削除されます。

●マスターパスワードを設定することをお勧めします。

マスターパスワードを設定すると、FirefoxでIDやパスワードなどの管理をするときや、Thunderbirdでメールの送受信するときなどにマスターパスワードが必要となり、セキュリティを向上できます。マスターパスワードの設定は、以下の画面から行ってください。

**Firefox**：メニューバーの[ツール]-[オプション]を開く→[セキュリティ]をクリックした画面から設定できます。


**Thunderbird**：メニューバーの[ツール]-[オプション]を開く→[プライバシー]をクリック→[パスワード]タブをクリックした画面で設定できます。

※本製品を紛失、盗難した場合など、他の人から受信メールなどを閲覧される恐れがあります。弊社ホームページ (<http://buffalo.jp/download/manual/s/shdume.html>) では、Thunderbird起動時などにマスターパスワードを必要とする設定も案内しております。ホームページをご覧ください。設定されることをお勧めします。

●Firefox終了時に履歴やキャッシュを消去することをお勧めします。

履歴やキャッシュからホームページの閲覧履歴などを知られる恐れがあります。Firefox終了時に履歴やキャッシュを消去するには、メニューバーから[ツール] - [オプション]を開く→[プライバシー] 選択→プライバシー情報の「Firefox終了時にプライバシー情報を消去する」にチェックをつけてください。Firefox終了時に情報消去画面が表示されるようになりますので、画面にしたがって消去してください。

② コンピュータ (マイコンピュータ) にある本製品のアイコンを右クリックし、[モバイルランチャーの起動]を選択します。



※本製品のアイコンを右クリックしても「モバイルランチャーの起動」が表示されない場合は、本製品内の「MobileLaunch.exe」をダブルクリックしてください。本製品内に「MobileLaunch.exe」がない場合は、付属ソフトウェアが削除されている可能性があります。弊社ホームページ (<http://buffalo.jp/download/driver/hd/shd-ume.html>) の手順でソフトウェアをインストールしてください。

## 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

## 使用している表示と絵記号の意味

### 警告表示の意味

	<b>警告</b> 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b> この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。(例:  感電注意)
	してはいけない事項 (禁止事項) を示します。(例:  分解禁止)
	しなければならない行為を示します。(例:  プラグをコンセントから抜く)

## 警告

	<b>強制</b> 本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
	<b>強制</b> 電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。さわってけがをする恐れがあります。
	<b>禁止</b> 濡れた手で本製品に触れないでください。 電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。
	<b>電源プラグを抜く</b> 煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	<b>液体や異物を内部に入れないでください。</b> 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、パソコンの電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	<b>風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。</b> 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
	<b>強制</b> 小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
	<b>強制</b> 小さなお子様の手の届かないところで保管・使用してください。 誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。
	<b>分解禁止</b> 本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。

## 注意

	<b>禁止</b> 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。
	<b>禁止</b> 本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。
	<b>禁止</b> シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。
	<b>強制</b> 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属 (ドアノブやアルミサッシなど) に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。
	<b>強制</b> パソコンおよび周辺機器の取扱いは、各マニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。
	<b>強制</b> 各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。 故障の原因となります。
	<b>強制</b> 本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内 (ハードディスク等) のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。 バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
	<b>禁止</b> アクセラレーションが点滅している間は、パソコンの電源スイッチをOFFにしたり、システムをリセットしたりしないでください。 データが消失、破損する恐れがあります
	<b>強制</b> 本製品のデータおよびパソコン内のデータ (ハードディスク等) は、必ず他のメディア (フロッピーディスク、MOディスク等) にバックアップしてください。 とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前・更新後と、常に二重のバックアップを作成されることをおすすめします。以下のような場合に、データは消失・破損する恐れがあります。 <ul style="list-style-type: none"><li>誤った使い方をしたとき</li><li>静電気や電磁的ノイズの影響を受けたとき</li><li>故障、修理などのとき</li><li>パソコンの電源スイッチをOFFにした後、すぐに電源スイッチをONにしたとき</li><li>天災による被害を受けたとき</li></ul> 上記の場合に限らずバックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
	<b>禁止</b> 次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。 <ul style="list-style-type: none"><li>強い磁界、静電気が発生するところ</li><li>温度、湿度がパソコンのマニュアルで定めた使用環境を超える、または結露するところ</li><li>ほこりの多いところ</li><li>振動が発生するところ</li><li>平らでないところ</li><li>直射日光が当たるところ</li><li>火気の周辺、または熱気のあるところ</li><li>漏電、漏水の危険があるところ</li></ul> →故障の原因となります。 →故障や変形の原因となります。 →故障や変形の原因となります。 →故障や感電の原因となります。
	<b>強制</b> 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

SHD-UMEシリーズ はじめにお読みください  
2008年5月16日 初版発行 発行 株式会社バッファロー

■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。  
■BUFFALO™は株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では™、®、©などのマークは記載していません。  
■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品とは一部異なることがあります。  
■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。  
■本製品は一般的なオフィスのOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。  
・医療機器や人命に直接的または間接的に関与するシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。  
・一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算システムなどの用途に使用するとき、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。  
■本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っていません。  
■本製品のうち、外国為替および外国貿易管理法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。  
■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱い方法に違反する使用はお止めください。  
■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保證しますが、記載されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破損に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。  
■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限といたします。  
■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

切り取り

## 保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。  
・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。  
・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

## 株式会社バッファロー

本社 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通四丁目15番

お名前	フリガナ
ご住所	〒 TEL:( ) -

製品名	
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年 月 日
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類 (レシートなど) を添付の上、修理をご依頼ください。

※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入なさらないでください。

年月日	サビス内容	担当

切り取り